

# LG 8815



A : Indicateur de nouveau message - B : 8 touches programmables - C : 3 touches contextuelles - D : Ecran LCD 5 lignes

Légende :  
 Touche contextuelle  
 Fonction dans le menu du téléphone

## ► EMETTRE OU RECEVOIR UN APPEL

### Emettre un appel

Décrochez le combiné, composez le numéro de votre correspondant puis validez par #.

Appuyez sur la touche mains libres, composez votre numéro puis validez par #.

### Répondre à un appel

Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche mains libres.

### Terminer un appel

Pour terminer l'appel, raccrochez le combiné.

### Dévier un appel

Sélectionnez Dévier + n° de la destination.

## ► EN COMMUNICATION

### Prendre un 2<sup>e</sup> appel

Sélectionnez Répondre lors de la présentation d'un 2<sup>e</sup> appel signalé par un bip (le service de signal d'appel doit être activé). Votre 1<sup>er</sup> correspondant est mis en garde automatiquement.

### Appeler un 2<sup>e</sup> correspondant (double appel)

Pour émettre un 2<sup>e</sup> appel, sélectionnez Appel puis composez le n° de votre correspondant suivi de #. Votre 1<sup>er</sup> correspondant est mis en garde automatiquement.

### Va-et-vient

En cas de communication multiple (2 à 5 interlocuteurs), pour passer d'un correspondant à l'autre, sélectionnez le n° de votre correspondant puis Permut.

Pour mettre fin à un appel, sélectionnez l'appel en question puis Fin com.

### Mise en garde musicale

Sélectionnez Garde (présent sur le 2<sup>e</sup> écran) ou appuyez sur la touche spécifique .

Pour reprendre votre correspondant, sélectionnez Récup.

### Transfert d'appel

En communication, sélectionnez un 2<sup>e</sup> correspondant :

- pour un transfert à l'aveugle, appuyez sur Trsf ou raccrochez lorsque la sonnerie retentit.

Sur non-réponse ou sur occupation de votre 2<sup>e</sup> correspondant, sélectionnez Annuler pour reprendre votre 1<sup>er</sup> correspondant.

- pour un transfert piloté, appuyez sur la touche spécifique ou appuyez sur Trsf.

### Interception d'appel

Composez \*01+ Num+ #, à condition que le poste à intercepter soit dans le même groupe d'interception que vous.

Renseignez-vous auprès de votre Gestionnaire de flotte.

(Num = N° à 10 chiffres fixe ou mobile de l'entreprise, ou numéro court fixe)

# LG 8815

## Conférence jusqu'à 5 interlocuteurs

En communication, appelez un nouveau correspondant puis à l'aide des touches de navigation, déplacez-vous de 1 fois vers la droite en appuyant sur ... puis **Conf.** Jusqu'à la mise en conférence de votre nouveau correspondant, les autres membres de la conférence sont mis en garde. Pour mettre fin à la conférence, raccrochez.

Pour mettre fin à une communication spécifique :

Si conférence à 3 interlocuteurs ou plus, sélectionnez le n° en déplaçant le curseur « > » en appuyant sur la touche **Suivant**, puis appuyez 3 fois sur ... et sélectionnez **Fin com.**

Si conférence à 2 interlocuteurs, sélectionnez le n° à l'aide de la touche **Permut**, puis appuyez 3 fois sur ... et sélectionnez **Fin com.**

## ► RENVOI D'APPEL

### Immédiat (votre téléphone ne sonne plus)

Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Renvoi + OK + Immédiat** (choix numéro 1) puis **OK**.

Sélectionnez **Activer + OK**. Composez le n° vers lequel vous renvoyez vos appels puis **OK**.

### Sur non-réponse

Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Renvoi + OK + Sur non-réponse** (choix numéro 2) puis **OK**.

Sélectionnez **Activer + OK**. Composez le n° vers lequel vous renvoyez vos appels puis **OK**. Saisissez le nombre de secondes avant le renvoi puis **OK** (entre 5 à 60 secondes).

### Sur occupation

Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Renvoi + OK + Sur occupation** (choix numéro 3) puis **OK**.

Sélectionnez **Activer + OK**. Composez le n° vers lequel vous renvoyez vos appels puis **OK**.

### Désactiver vos renvois (2 possibilités)

Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Renvoi + Effacer tous les renv.** (choix numéro 7) puis **OK**.

Sélectionnez le renvoi à désactiver + **Désactiver + OK**.

## Verrouillage du poste

**Verrouillage** : Tapez sur votre clavier **\*33#**

**Déverrouillage** : Tapez sur votre clavier **#33\*0000#**

(0000 = Code à 4 chiffres par défaut. Ce code est configurable via le Selfcare, « Gestion des appels sortants »)

## Accès messagerie vocale

Pour consulter vos messages vocaux, tapez sur votre clavier **123#** et laissez-vous guider.

► **JOURNAL DES APPELS** Pour consulter le journal de vos appels, sélectionnez **Journal**.

## ► CONNEXION/DECONNEXION A UN GROUPE D'APPEL

### Connexion à un groupe d'appel (si existant)

- Sélectionnez **Menu** puis choisissez **Groupe d'appel** puis **Entrer**
- Saisissez le **mot de passe** utilisateur (fourni par le Gestionnaire de flotte)
- Saisissez le **n° de groupement d'appel** avec le 0 pour sortir.

Raccourci : \*941\***mot de passe**\*N° du groupement  
ex : **mot de passe** : 1111 et n° du groupement : 0102030405  
\*941\*1111\*00102030405

### Se déconnecter d'un groupe d'appel

- Sélectionnez **Menu** puis choisissez **Groupe d'appel** puis **Sortir**
- Saisissez le **mot de passe** utilisateur (fourni par le Gestionnaire de flotte)
- Saisissez le **n° de groupement d'appel** avec le 0 pour sortir.

Raccourci : #94\***mot de passe**\*N° du groupement  
ex : **mot de passe** : 1111 et n° du groupement : 0102030405  
#94\*1111\*00102030405

## ► REGLAGES DU POSTE

### Sonnerie et volume

Appuyez sur la touche , sélectionnez **3. Réglages du téléphone**, puis **2. Choix de la sonnerie**.

### Contraste afficheur

Appuyez sur la touche , sélectionner **3. Réglages du téléphone**, puis **1. Contraste écran**.

### Fonctionnement des menus et des flèches de navigation

Dans un menu, pour valider vos choix, cliquez sur la touche contextuelle **OK**. Pour revenir en arrière dans les menus, utilisez les touches contextuelles **suivant** ou **retour**.

Attention :

Dans le menu de personnalisation du téléphone , pour retourner au menu précédent, appuyez sur la touche  « Bouton de mise en garde d'appel »